



## Kodlista anordningar

KOD	BESKRIVNING
VAV	Sektioneringsventil (avstängning)
VAG	Avsättningsventil
VLV	Luftningsanordning
VLA	Luftningsanordning med avstängningsventil
VTV	Avtappningsventil
VDB	Avtappningsbrunn
VRV	Tryckreduceringsventil
VEV	Backventil
VPO	Spoluttag
VMH	Manhål
FLM	Flödesmätare
FLS	Flödesmätarskåp
MÄT	Vattenmätare
VTG	Tryckgivare
VLW	Vårta
VPP	Propp
VPL	Punkt på ledning
VSK	Rörskarv
VSE	Rörskarv (elmuff)
VSM	Rörskarv (montagebox)
VSS	Sadel
VSJ	Boja
VVK	Ventilkammare
VIB	Inspektionsbrunn
VMB	Mätarbrunn
VNB	Nedstigningsbrunn
VVV	Vattenverk
VHR	Reservoar (hög)
VLR	Reservoar (låg)
VGB	Grundvattenbrunn
VLP	Lyssningspost
VVS	Ventillock
VDS	Distansstolpe
VBS	Brytpunktsstolpe
VKS	Katodiskt skydd
VLS	Skylt
VPU	Pump
VBV	Brandpostventil
VBP	Brandpost
AVS	Avsättning från huvudledning med dim tex AVS300.